



1. Този продукт е предназначен за употреба от възрастни над 18 години. Моля, съхранявайте този продукт на място, недостъпно за деца.

2. ВНИМАНИЕ! Възможна опасност от радиация! **Не гледайте директно в светлинния лъч и не насочвайте светлината директно в очите на никого!**

3. Продуктът ще генерира огромна топлина при продължителна работа.

4. Моля, бъдете внимателни по време на употреба. Препоръчително е да не използвате високи нива на яркост за продължителни периоди, за да предотвратите изгаряния и повреда на продукта.

4. Не покривайте и НЕ поставяйте предмети близо до горната част на продукта, тъй като това може да причини повреда на продукта или инциденти поради високи температури.

5. Не използвайте продукта за осветяване на запалими или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до запалване или експлозия.

6. Моля, използвайте продукта по стандартен начин, за да избегнете инциденти в случай на повреда на продукта.

7. Не потапяйте продукта в течности, когато е горещ. Това може да причини непоправими повреди на лампата поради разширяване в налягането на въздуха вътре и извличане на тръбата.

8. Когато продуктът се поставя в затворена или запалва среда, като например маркуч, или когато не се използва за продължителен период от време, моля, разхлабете капачката, за да избегнете случайно активиране и опасности, причинени от прекомерната топлина. Като алтернатива, извадете батерията, за да предотвратите повреда от протичане на батерията.

Неправилната употреба на батерията може да доведе до сериозни повреди или опасности за безопасността, като например запалване или експлозия. Не използвайте батерията, ако опаковката ѝ е повредена или ако токуй ѝ е разрезана, не съответства на вашия продукт. Не разглобявайте, не пробивайте, не рехете, не смачкавайте, не изгаряйте и не предизвиквайте късо съединение на батерията. Не смесвайте батерии от различни марки или типове. Ако забележите какъвто, необичайна мизризма или деформация, незабавно спрете употребата на батерията и я изхвърлете правилно. Изхвърлете устройството/батерияте в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

Всички NITECORE-продуктите са с гаранция за качество. Всеки DOA / дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен дистрибутор/дъщеря в рамките на 15 дни от покупката. След това всички дефектни / неправилно функциониращи NITECORE-продуктите могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 60 месеца от датата на покупка. След 60 месеца се прилага ограничена гаранция, която покрива разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части.

гарантията ще бъде анулирана, ако

1. продукт(ите) е/са разглобен(и), реконструирани(и) и/или модифицирани(и) от неупълномощени лица;
2. продукт(ите) е/са повредени(и) поради неправилна употреба (напр. монтаж с обикната поларност);
3. продукт(ите) е/са повредени(и) поради изтичане на батерията.

За най-актуална информация относно NITECORE-продукти и услуги, моля, свържете се с местен NITECORE-дистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com

Всички изображения, текст и твърдения, посочени тук
Ръководство за потребителя е само за справка. В случай на
несъответствие между това ръководство и информацията, посочена
на www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. си запазва правото
да тълкува и изменя съдържанието на този документ по всяко
време без предварително уведомление.

	Тип	Номинално напрежение	Съвместимост
Акумулаторна литиево-йонна батерия NITECORE NBP100R (ток на разреждане 30A)	–	3.6V/3.7V	Да (препоръчително)
21700 Акумулаторна литиево-йонна батерия (ток на разреждане над 8A)	21700	3.6V/3.7V	У (Съвместим)
21700 Акумулаторна литиево-йонна батерия (ток на разреждане под 8A)	21700	3.6V/3.7V	N (Несъвместим)
18650 Акумулаторна литиево-йонна батерия	18650	3.6V/3.7V	N (Несъвместим)
Основа литиева батерия	CR123	3V	N (Несъвместим)
Акумулаторна литиево-йонна батерия	RCR123	3.6V/3.7V	N (Несъвместим)

Използване на литиево-йонната батерия NITECORE NBP100R:

ards ANSI/PLATO FL 1-2019, използвайки NITECORE
различно използване на батерията или околната среда

ards ANSI/PLATO FL 1-2019, използвайки 2 x 21700 ce за различно използване на батерията или околната среда



- Импозалва UNI 40 MAX LED с максимална мощност от 3500 люмена
- Импозалва пиков интензитет на светлината до 423 000 cd и максимален поток от 1300 мтла
- Оптична система, комбинирана с кристално покритие и „технология за прецизна цифрова оптика“ (POT)
- Включва акумулаторна литиево-йонна батерия NITECORE (NBP100R 10 000 mAh) с вграден USB-C порт за зареждане, предлагащ време на работа до 62 часа
- Съвместим с 2 x 21700 батерии за зареждане
- Индикация за вибрации при ниска мощност
- Тактическият заден превключвател и бутонът за режим контролират 4 нива на яркост и 3 специални режима
- Режимът STROBE използва произволно променящи се честоти за по-силни змائي ефекти
- Индикатор за зареждане под бутона за режим показва оставашия заряд на батерията
- Високоэффективната верига за постоянен ток осигурява стабилен изход
- Вграден модул за съвременно регулиране на температурата (ATR) (патент № ZL201510534543.6)
- Оптични лещи с дузловото покритие, устойчиво на надхранване
- Изработена от авиоалуминиеви сплав
- Твърдо анодизирано покритие HA III, военен клас
- Водоустойчивост и прахостойчивост в съответствие със стандарта IP68 (потопляем до 2 метра)

Дължина: 256,0 мм (10,08")
Диаметър на главата: 65,0 мм (2,56")
Диаметър на тръбата: 26,2 мм (1,03")
Диаметър на опашка: 27,0 мм (1,06")
Тегло: 270 г / 9,52 унции (батерията не е включена) 417 г / 14,71 унции (батерията е включена)

Акумулаторна NITECORE
1 Литиево-йонна батерия (NBP100R 10 000 mAh)
2 резервни O-пръстена



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ТОЗИ ПРОДУКТ СЪДЪРЖА БАТЕРИЯ ТИПА ТИПА ТИПА ТИПА ТИПА ТИПА

При поглъщане, литиево-йонна батерия тип „кожичка“ може да причини тежки или фатални наранявания в рамките на 2 часа.

Дръжте батериите далеч от деца.

Ако смятате, че батериите може да са били поглънати или поставени в която и да е част на тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.

Включенията в комплекта акумулаторен литиево-йонен батериен пакет NBP100R е оборудван с USB-C порт за зареждане. Моля, заредете батерията преди употреба.

Зархранване: Използвайте USB кабела, за да свържете външно зархранване (напр. USB адаптер или други USB зарядни устройства) към порта за зареждане, за да започнете процеса на зареждане. Времето за зареждане е приблизително 3 часа и 40 минути. (Зарежда се чрез 5W/3A адаптер)

Индикация за зареждане: По време на процеса на зареждане, червеният индикатор ще мига, за да информира потребителя. Когато батерията е напълно заредена, червеният индикатор ще свети постоянно.

Оборудван с USB изход, NBP100R може да се използва като
захранване за зареждане на външни устройства.

Индикация на изход: Когато батерията се разрежда, зеленият индикатор ще остане включен, за да информира потребителя.
(Изход: 5V/3A)

Забележка: Ако напрежението на батерията е твърде ниско по време на разреждане, NBP100R автоматично ще изключи изхода, за да удължи живота на батерията.

Както е показано на илюстрацията, след като развиете капачката на батерията, поставете/извадете батерията(ите) и завийте, за да затегнете капачката.

1. Уверете се, че батерията(ите) е/са поставена/и с положителния край, обърнат/и към главата. Продуктът няма да работи, ако батерията(ите) е/са поставена/и неправилно.
2. Светлината ще изглежда слаба или фенерчето ще спре да реагира поради ниска мощност. В този момент, моля, спрете да използвате фенерчето и презаредете или сменете батерията(ите), за да избегнете повреда.

Когато светлината е изключена, натиснете наполовина и задръжте задния превключател, за да включите светлината за кратко. Отпуснете, за да я изключите.

На: Когато светлината е изключена, натиснете кратко задния превключвател, докато чуete щракване, за да я включите.

Изключено: Когато светлината е включена, натиснете кратко задния превключвател, докато чуete щракване, за да я изключите.

МН40 Pro има функция за памет. При повторно активиране, фенерчето автоматично ще се върне към предишното запазено ниво на яркост или режим STROBE (с изключение на SOS и BEACON).

Когато светлината свети, натиснете кратко бутона за режим, за да превключвате между следните нива на яркост: НИСКО – СРЕДНО – ВИСОКО – ТУРБО.

Специални режими (СТРОБОСКОП / ФАР / SOS)

Когато светлината е включена, задръжте бутона за режим, за да превключвате между следните специални режими: СТРОБОСКОП – ФАР – SOS. Отпуснете го, за да изберете желания специален режим. Натиснете кратко бутона за режим, за да се върнете към предишното състояние; или натиснете кратко задния превключвател, за да изключите светлината.

МН40 Pro е оборудван със специализиран безжичен дистанционен превключвател, който позволява безжичното му управление. След вдвояване, бутоните на безжичния дистанционен превключвател имат същите функции като тези на фенерчето. Вдвояването е предварително зададено фабрично.

Безжичният дистанционен превключвател се захранва от 1 x 3V CR1632 батерия тип „копче“, която позволява приблизително 4000 натискания. Времето на готовност за нова батерия е приблизително 12 месеца. Максималният обхват на сигнала между фенерчето и безжичния дистанционен превключвател е 1 m (39,37’), когато няма препятствия, блокиращи пътя.

За да смените батерията тип „копче“, свалете капачката на батерията на съответния дистанционен превключвател с нокът или ключ.

Моля, следвайте стъпките по-долу, ако е необходимо да сдвоите отново безжичния дистанционен превключвател с фенерчето.

7. Когато светлината е изключена, натиснете кратко задния превключател, докато държите бутона за режим, докато светлината започне да мига бързо, за да покаже, че достъпът до състоянието на изчакване на

2. Когато фенерчето достигне състояние на изчакване на вдвояване, натиснете едновременно бутон А и бутон В на безжичния дистанционен превключвател, докато фенерчето свети постоянно.

1. Когато фенерчето достигне състояние на изчакване на съзвращане, включването на фенерчето ще излезе от това състояние.
2. Уверете се, че разстоянието между фенерчето и безжичния дистанционен превключвател е в рамките на 1 м по време на процеса на вдвояване.
3. Когато фенерчето е изтощено, моля, сменете батерията незабавно. Смяната на батерията не премахва вдвояването между фенерчето и безжичния дистанционен превключвател.

Само когато МН40 Pro е включен, той може да се управлява с безжичния дистанционен превключвател.

Изключено: Когато светлината свети, натиснете докрай бутон А, за да я изключите.

Забележка: Когато светлината е изключена, индикаторът за захранване под бутон за режим ще мига на всеки 5 секунди, за да информира потребителя, че безжичният дистанционен превключвател е вдвоен с фенерчето. Ако няма операция в продължение на 2 часа, безжичният дистанционен превключвател автоматично ще се изключи от фенерчето.

Когато светлината свети, натиснете наполовина бутон А, за да превключвате между следните нива на яркост: НИСКО – СРЕДНО – ВИСОКО – ТУРБО.

Достъп до TURBO режим

Когато светлината свети, натиснете и задръжте бутон B, за да получите достъп до TURBO. Отпуснете, за да се върнете към предишното състояние.

Когато светлината е включена, натиснете наполовина и задръжте бутон A, за да получите достъп до режим STROBE (СТРОБООСКОП). След това натиснете наполовина бутон A, за да превключвате между следните специални режими: STROBE (СТРОБООСКОП) – BEACON (МАРЧ) – SOS. Натиснете наполовина и задръжте отново бутон A, за да излезете от специалния режим.

Докато светлината е изключена, натиснете задния превключател, докато джелевата бутонка за режим, и след това бързо отпуснете и двата бутона, за да получите достъп до индикатора за захранване. Индикаторът за захранване под джелевата бутонка ще мига, за да покаже оставащия заряд на батерията. След като батерията спре, фенерчето ще се включи.

- Мигането 3 пъти показва, че мощността е не по-малка от 50%.
- Мигането 2 пъти показва, че мощността е под 50%.
- Мигането 1 път показва, че мощността е под 25%.

Индикация за вибрации при ниска мощност
Когато светлината свети и оставащият заряд е под 10%, MH40 Pro ще вибрира на всеки 10 секунди, за да информира потребителя.

Интегрираната ATR технология регулира изхода на MH40 Pro според работните условия и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.

На всеки 6 месеца резбите трябва да се избърсват с чиста кърпа, последвана от тънък слой лубрикант на силиконова основа.

София 1750
ул. „Петър Протич“, бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg