KARLSSON
QUALITY TIME

Karlsson е търговска марка на Present Time®
Televisieweg 16, 1322 AL, Алмере
www.presenttime.com

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА KA6096, KA6097, KA6098, KA6099, KA6100

Часовникът е програмиран да остане без звук в продължение на 8 последователни часа, от 22:00 до 6:00 часа. Звукът ще започне в 6:00 часа. Можете да промените предварително зададения 8-часов безшумен период, както желаете. Вижте двата примера по-долу:

Пример 1: Ако желаете часовникът да остане беззвучен от 23:00 до 7:00 (звукът започва от 7:00 нататък), настройте предварително следното:

Предварително настройте часовника на 6:50 ч. сутринта, преди да поставите батериите в отделението за батерии. Поставете 2 батерии тип AA в звуковия блок,
след това 1 батерия тип AA в блока за движение. Настройте
времето по часовниковата стрелка спрямо местното време.

Пример 2: Ако желаете часовникът да остане беззвучен от 00:00 до 08:00 (звукът започва от 08:00 нататък), настройте предварително следното:

Предварително настройте часовника на 7:50 ч. сутринта, преди да поставите батериите в отделението за батерии. Поставете 2 батерии тип AA в звуковия блок,
след това 1 батерия тип AA в блока за движение. Настройте
времето по часовниковата стрелка спрямо местното време.

Забележка: Поставете батериите само след като сте задали предварително времето (както е посочено в точка 1 по-горе). Необходими са 3 батерии тип AA (1.5V): една за движението, две за звука.

Гаранция

Има двугодишна гаранция срещу производствени дефекти за всички часовници Karlsson, валидна от датата на закупуване.

Поддръжка

За почистване на часовника може да се използва мека кърпа. Не използвайте корозивен почистващ препарат или химически разтвор върху часовника.

10x
Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД
София 1528
бул. „Искърско шосе“ 9Б
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg

Символ за OEEO

EHСимволът на зачеркнат кош за боклук с колелца показва, че артикулът трябва да се изхвърля отделно от битовите отпадъци. Артикулът трябва да се предаде за рециклиране в съответствие с местните екологични разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

НидерландияHet symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

ГерманияDas Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden.

ФРLe pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets.

ИТIl simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.

ECLa imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.

PLPrzekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami.

Тихоокеански часO símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos

ДанияDet overstregede symbol med en affaldsbeholder med hjul angiver, at produktet skal bortskaffes separat fra husholdningsaffaldet. Produktet skal afleveres til genbrug i overensstemmelse med lokale miljøregler for affaldsbortskaffelse.

ЮгоизтокSymbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in for återvinning enligt lokala regler for avfallshantering.

04 PE-LD 20 PAP RoHS made in china CE

FR Cet appareil se recycle — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

FR ÉLÉMENT(S) D'EMBALLAGE

FR