Karlsson е търговска марка на Present Time®
Televisieweg 16, 1322 AL, Алмере
www.presenttime.com

BG | РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА | БУДИЛНИК

KA6154 - KA6155

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шест функционални бутона: ОТЛАГАНЕ, НАДОЛУ, НАГОРЕ, ЗАМРАЧВАНЕ, АЛАРМА, ВРЕМЕ
- LED дисплей за време (12/24-часов формат)
- Календар
- Двойни аларми и функция за отлагане
- Четири нива на яркост на светодиода:**L03, L02, L01, ИЗКЛ.**
- Запазване на паметта за време с помощта на 3 × AAA батерии (не са включени)
- Захранване:
  1 × Type-C кабел (1 метър, включен) 1 ×
  DC адаптер (5V 1A, не е включен)

ОПЕРАЦИЯ

- Когато алармата звъни, натиснете**ОТЛОЖКА**клавиш, за да активирате функцията за дрямка.
- В режим на показване на времето, натиснете**ВРЕМЕ**клавиш за преглед на календара.
- В режим на показване на времето, натиснете**АЛАРМА**бутон за включване или изключване на Аларма 1 и Аларма 2.
- В режим на показване на времето, натиснете**ДИМЕР**клавиш за превключване между нивата на яркост на светодиода:**Л03**,**Л02**,**Л01**,**ИЗКЛ.**.
- В режим на показване на времето, натиснете**НАГОРЕ**клавиш за превключване между 12-часов и 24-часов формат на показване на времето.

12/24-ЧАСОВ ФОРМАТ

В режим на показване на времето, натиснете**НАГОРЕ**клавиша за превключване между 12-часов и 24-часов формат на показване.

НАСТРОЙКИ НА ВРЕМЕТО И КАЛЕНДАР

В режим на показване на времето, натиснете и задръжте**ВРЕМЕ**за 2 секунди, за да влезете в режим на настройка на времето.

Последователност на настройката:

Час -> Минута -> Година -> Месец -> Дата -> Изход

- По време на процеса на настройка, избраният елемент ще мига.
- Натиснете**НАГОРЕ**натиснете клавиша веднъж, за да увеличите стойността с една стъпка.
- Натиснете и задръжте**НАГОРЕ**ключ за по-бързо увеличаване на стойността.
- Натиснете клавиша НАДОЛУ веднъж, за да намалите стойността с една стъпка.
- Натиснете и задръжте клавиша НАДОЛУ, за да намалите стойността по-бързо.
- Когато е избран 12-часов формат, индикаторът PM ще се показва през следобеда и вечерта. Индикатор AM не се показва през сутринта.
- Натиснете**ВРЕМЕ**клавиша или изчакайте 30 секунди без никаква операция, за да потвърдите настройките и да се върнете към нормалния дисплей на времето.

АЛАРМА 1 / АЛАРМА 2 ВКЛ./ИЗКЛ.

В режим на показване на времето, натиснете**АЛАРМА**за преминаване през следните настройки на алармата:

Аларма 1 ВКЛ. -> Аларма 2 ВКЛ. -> Аларма 1 и 2 ВКЛ. -> Аларма 1 и 2**ИЗКЛ.**

- Когато Аларма 1 е ВКЛ., иконата на Аларма 1 се показва на екрана.
- Когато Аларма 2 е ВКЛ., иконата на Аларма 2 се показва на екрана.
- Когато и двете аларми са ВКЛЮЧЕНИ, се показват иконите „Аларма 1“ и „Аларма 2“.

Когато и двете аларми са**ИЗКЛ.**, нито една от иконите на алармата не се показва.

НАСТРОЙКИ ЗА АЛАРМА И ОТЛАГАНЕ

В режим на показване на времето, натиснете и задръжте**АЛАРМА**за 2 секунди, за да влезете в режим на настройка на алармата.

Последователност на настройката:

Аларма 1 час -> Аларма 1 минута -> Аларма 2 час -> Аларма 2 минута -> Изход

- По време на настройката на Аларма 1, иконата на Аларма 1 и избраният елемент ще мигат.
- По време на настройката на Аларма 2, иконата на Аларма 2 и избраният елемент ще мигат.
- Натиснете**НАГОРЕ**натиснете клавиша веднъж, за да увеличите стойността с една стъпка.
- Натиснете и задръжте**НАГОРЕ**ключ за по-бързо увеличаване на стойността.
- Натиснете клавиша НАДОЛУ веднъж, за да намалите стойността с една стъпка.
- Натиснете и задръжте клавиша НАДОЛУ, за да намалите стойността по-бързо.
- Натиснете**АЛАРМА**клавиша или изчакайте 30 секунди без никаква операция, за да потвърдите настройките и да се върнете към нормалния дисплей на времето.

Когато се задейства Аларма 1 или Аларма 2:

- Съответната икона на аларма ще мига.
- Алармата ще звучи една минута.

Докато алармата звучи:

- Натиснете произволен клавиш, освен**ОТЛОЖКА**за да спрете алармата.
- Натиснете**ОТЛОЖКА**клавиш, за да спрете временно алармата и да активирате функцията за дрямка. Иконата за дрямка ще мига, докато не се достигне следващият час на алармата.

Интервал на дрямка: 5 минути

НАСТРОЙКИ НА НИВОТО НА ЯРКОСТ

Предлагат се четири нива на яркост:

- **Л03**=Високо
- **Л02**=Среден
- **Л01**=Ниско
- **ИЗКЛ.**=Дисплеят е изключен

Нивото на яркост по подразбиране е**Л03**(Високо).

В режим на показване на времето, натиснете**ДИМЕР**клавиш за превключване между нивата на яркост:

Л02->**Л01**->**ИЗКЛ.**->**Л03**

KARLSSON
QUALITY TIME

Karlsson е търговска марка на Present Time®
Televisieweg 16, 1322 AL, Алмере
www.presenttime.com

Гаранция

Има двугодишна гаранция срещу производствени дефекти за всички часовници Karlsson, валидна от датата на закупуване.

Поддръжка

За почистване на часовника може да се използва мека кърпа. Не използвайте корозивен почистващ препарат или химически разтвор върху часовника.

10x
Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД
София 1528
бул. „Искърско шосе“ 9Б
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg

Символ за OEEO

ЕНСимволът на зачеркнат кош за боклук с колелца показва, че артикулът трябва да се изхвърля отделно от битовите отпадъци. Артикулът трябва да се предаде за рециклиране в съответствие с местните екологични разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

НидерландияHet symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

ГерманияDas Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden.

ФРLe pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets.

ИТIl simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.

ECLa imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.

PLPrzekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami.

Тихоокеански часO símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos

ДанияDet overstregede symbol med en affaldsbeholder med hjul angiver, at produktet skal bortskaffes separat fra husholdningsaffaldet. Produktet skal afleveres til genbrug i overensstemmelse med lokale miljøregler for affaldsbortskaffelse.

ЮгоизтокSymbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in for återvinning enligt lokala regler for avfallshantering.

04 PE-LD 20 PAP RoHS

FR Cet appareil se recycle — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

FR ÉLÉMENT(S) D'EMBALLAGE

FR