

Ръководство за експлоатация:

Dhink470/471/472/473/474/476/477/478/479  
/458/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469

-15-минутен таймер се активира при включване на лампата.  
Когато светлината изгасне, изключете и включете,  
за да активирате отново нощната лампа.

Смяна на батериите:

- Развийте капака на батериите
- Поставете три алкални батерии AG13/LR44 по 1.5V

#### ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не разглобявайте, изгаряйте или повреждайте продукта.  
Моля, запазете инструкциите за бъдещи справки.
- Тази LED светлина е подходяща само за употреба на закрито.
- За да поддържате дълъг живот, избягвайте излагане на дъжд или влажна среда.
- LED светлините не могат да се сменят.
- Не инсталирайте и не използвайте продукта по начин, който може да причини повреда на продукта.
- Не поставяйте продукта в близост до огън, запалими материали или запалими течности.
- Този продукт не е играчка и трябва да бъде недостъпен за деца под 36 месеца.
- Почиствайте продукта с мека влажна кърпа, не използвайте химикали, корозивни или почистващи препарати.