

MiVue SmartBox IV Ръководство за монтаж

Стъпка 1: Подготовка - Инвентаризация

**Инструмент за демонтаж на арматурно табло и тапицерии
(препоръчително)**

Тестер за напрежение или мултицет (препоръчително)

Стъпка 2: Потвърдете и инсталирайте

Намерете кутията с предпазители

*** Местоположението ще варира в зависимост от марката и модела.
Моля, проверете ръководството за употреба на автомобила или се
консултирайте с професионалист.**

*** Използвайте мултицета, за да намерите предпазител (12/24V), който
се захранва, когато запалването е изключено, и свържете жълтия
проводник (B+) към този предпазител (напр. аварийни светлини,
осветление, осветление на интериора и вратите)**

**Определете кои предпазители работят или не работят, когато
запалването е изключено.**

*** Свържете червения проводник (ACC) към предпазител, който не е
захранен, когато запалването е изключено (напр. мигачи).**

Свържете заземяващия проводник

*** Използвайте гаечен ключ, за да свържете черния проводник (GND)
към „непроводяща метална част“ от каросерията на превозното
средство**

Уверете се, че захранването работи

*** Уверете се, че светодиодът на кутията на контролера на захранването
работи нормално (постоянна зелена светлина)**

Задайте напрежението и продължителността

Настройка на превключватели

*** Продължителност:** Автоматично изключва захранването, ако запалването е било изключено за определен период от време

*** Напрежение:** Автоматично изключва захранването, ако напрежението на акумулатора на автомобила падне под зададения праг

12.3V / 25.2V

Таймер изключен

12 часа

Безкраен

Превключвателите са маркирани в сиво на мястото си!

*** Ако е избрано „Таймер изключен“ (по подразбиране), функцията за непрекъснато захранване на SmartBox IV ще бъде деактивирана и видеорегистраторът ще се захранва само когато двигателят на превозното средство е стартиран.**

*** Ако е избрано „Безкраен“, таймерът на SmartBox IV ще бъде деактивиран и функцията за непрекъснато захранване ще работи в зависимост от настройката на напрежението.**

Стъпка 3: Окабеляване

Скрийте кабела на SmartBox отдолу нагоре във вътрешността на тапицерията, като използвате инструмента за премахване на тапицери или на ръка.

*** Ако е необходимо, свалете облицовката на А-колоната. Приберете излишното жило и го закрепете на място. Не огъвайте жилото.**

Стъпка 4: Конфигурация

Стартирайте двигателя и влезте в менюто. Конфигурирайте режима на регистриране и други детайли според личните предпочитания.

Стъпка 5: Тестване

Изключете запалването и изчакайте пред заключена кола, докато видеорегистраторът премине в режим на паркиране.

*** За някои модели това може да е само 5 минути. След това проверете дали видеорегистраторът е засякал сблъсък или движение в този режим.**

Когато камерата засече движение отпред, видеото автоматично ще бъде записано във файл

Когато бъде засечен сблъсък, видеото ще бъде автоматично записано във файл

В случая с Mio MiSentry, ще бъдете уведомени незабавно на мобилния си телефон благодарение на 4G LTE свързаността.

Това ръководство за монтаж е предоставено само за справка. Личните възможности и състоянието на превозното средство може да варират.

Mio препоръчва монтажът да се извърши от квалифициран специалист.

Mio не носи отговорност за каквито и да е щети или наранявания на устройството/персонала/превозното средство по време на самостоятелен монтаж или други обстоятелства извън неговия контрол.