



ВАЖНО

- Благодарим ви, че закупите NITECORE! Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта и следвайте инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки.
- В случай на актуализация, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

Предупреждение

- Този продукт е предназначен за употреба от възрастни над 18 години. Моля, съхранявайте този продукт на място, недостъпно за деца.
- ВНИМАНИЕ! Възможна опасна радиация! НЕ гледайте директно в светлинния лъч и НЕ насочвайте светлинната директно в очите на някого!
- Продуктът ще генерира огромна топлина при продължителна работа. Моля, бъдете внимателни по време на употреба. Препоръчително е да не използвате високи нива на яркост за продължителни периоди, за да предотвратите изгаряния и повреди на продукта.
- НЕ покривайте продукта и НЕ го поставяйте близо до други предмети, тъй като това може да причини повреда на продукта или инциденти поради високи температури.
- НЕ използвайте продукта за осветяване на запалими или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до запалване или експлозия.
- Моля, използвайте продукта по стандартния начин, за да избегнете инциденти в случай на повреда на продукта.
- НЕ потапяйте продукта в течност, когато е горещ. Това може да причини непоправими щети на продукта поради разликата във въздушното налягане вътре и вън.
- Когато продуктът е поставен в затворена или запалима среда, като например джоб или раница, или когато е оставен неизползван за продължителен период от време, моля, изключете продукта и активирайте режим на заключване, за да избегнете случайно активиране и опасности, причинени от прекомерна топлина. Като алтернатива, извадете батерията, за да предотвратите повреда от протичане на батерията.
- НЕ излагайте продукта на температури над 60°C (140°F) за продължителен период от време, тъй като това представлява риск от експлозия или запалване на батерията.
- НЕ разглобявайте и не модифицирайте фара, тъй като това ще го повреди и ще направи гаранцията на продукта невалидна. Моля, вижте раздела за гаранция в ръководството за пълна информация за гаранцията.

Безопасност на батерията

Неправилната употреба на батерията може да доведе до сериозни повреди или опасности за безопасността, като например запалване или експлозия. НЕ използвайте батерията, ако опаковката ѝ е повредена или ако токсичен или на разрезеждане не съответства на вашия продукт. НЕ разглобявайте, не пробивайте, не режете, не смачкавайте, не изгаряйте и не предизвиквайте късо съединение на батерията. НЕ смесвайте батерии от различни марки или типове. Ако забележите теч, необичайна мизризма или деформация, незабавно спрете употребата на батерията и я изхвърлете правилно. Изхвърлете устройството/батериите в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

ТЕЛ.: +86-20-83862000
Факс: +86-20-83882723
Имейл: info@nitecore.com
Уеб: www.nitecore.com
Адрес: Блок 6355, 5/F, № 1021 Гаогу Road, район Tianhe, Гуанджоу, 510653, Гуандун, Китай

CE

Продуктът е в ЕМАР

HA13122324

Кратко ръководство

Технически данни

ФЛ1 СТАНДАРТ	Основна светлина				Спомагателно червено L право				Основна светлина	
	(Неутрална бяла светлина / Топла светлина / Студена бяла светлина)								(Неутрална бяла светлина)	
	ВИСОКО	MID	НИСКО	УЛТРАНИСКО	ВИСОКО	НИСКО	БАВНО МИГАНЕ	СОС	БЕЙКЪН	
	600 лумена	280 лумена	100 лумена	6 лумена	15 лумена	5 лумена	15 лумена	600 лумена	600 лумена	
	1 ч. и 30 мин.	2 ч. и 30 мин.	8 часа	17 часа	12 часа	31 ч.	—	—	—	
	132 м	94 м	54 м	14 м	5 м	4 м	—	—	—	
	4 364 кд	2 197 кд	722cd	47cd	7cd	3 светодиода	—	—	—	
	1 м (устойчивост на удар)									
	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)									

Забележка:Посочените данни са измерени с помощта на 3 x 1.5V алкални батерии AAA в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерчета ANSI/PLATO FL 1-2019. Данните може да се различават в реални условия поради различното използване на батериите или условията на околната среда.

ФЛ1 СТАНДАРТ	Основна светлина				Допълнителна червена светлина				Основна светлина	
	(Неутрална бяла светлина / Топла светлина / Студена бяла светлина)								(Неутрална бяла светлина)	
	ВИСОКО	MID	НИСКО	УЛТРАНИСКО	ВИСОКО	НИСКО	БАВНО МИГАНЕ	СОС	БЕЙКЪН	
	600 лумена	280 лумена	100 лумена	6 лумена	15 лумена	5 лумена	15 лумена	600 лумена	600 лумена	
	3 часа	4 часа и 30 минути	12 часа	125 часа	16 часа	41 часа	—	—	—	
	132 м	94 м	54 м	14 м	5 м	4 м	—	—	—	
	4 364 кд	2 197 кд	722cd	47cd	7cd	3 светодиода	—	—	—	
	1 м (устойчивост на удар)									
	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)									

Забележка:Посочените данни са измерени с помощта на 1 x NITECORE HLB1500 литиево-йонна батерия (1500 mAh) в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерчетата ANSI/PLATO FL 1-2019. Данните може да варират в реални условия поради различното използване на батерията или условията на околната среда.

Характеристики

- Максимален светлинен поток от 600 лумена
- Използва двуденен MCT (Multiple Color Temperatures) UHE светодиоди (патент за полезен модел № CN202323108231.8)
- Оборудван с основни светлини с 3 цветни температури (3000K топла светлина / 4500K неутрална бяла светлина / 6500K студена бяла светлина) и допълнителни червени светлини
- Използва оптична система от лещи unibody с различни фасети
- Максимално хвърляне от 132 метра
- Максимално време на работа 125 часа
- Съвместим с литиево-йонна батерия NITECORE HLB1500 и различни AAA батерии, като алкални, Ni-MH и литиево-железни батерии
- Включени са 3 алкални батерии AAA
- Проектиран с два бутона с различна форма и усещане, предлагащи лесно управление с една ръка
- 4 нива на яркост, 3 специални режима и 2 опции за яркост за червена светлина
- Използва нови индикатори за зареждане за интуитивна индикация на зареждането
- Изработена от специална PC пластика със устойчивост на удар и ниски температури
- Устойчив на удар от 1 метър
- Водоустойчивост и пракоустойчивост в съответствие със стандарта IP68 (потопяем до 2 метра)

Забележка:Максималното време на работа е измерено с помощта на литиево-йонна батерия NITECORE HLB1500.

Спецификация

Размери: 60,2 mm x 46,7 mm x 34,2 mm (2,37" x 1,84" x 1,35")
Тегло: 90 г (3,17 унции) (включени са 3 алкални батерии AAA и лента за глава) 56 г (1,98 унции) (включена е лента за глава)

Монтаж / демонтаж на батерията

Гаранционно обслужване

Всички NITECORE-Продуктите са с гаранция за качество. Всеки DOA / дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен дистрибутор/дилър в рамките на 15 дни от покупката. След това всички дефектни / неправилно функциониращи NITECORE-Продуктите могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 60 месеца от датата на покупка. След 60 месеца се прилага ограничена гаранция, която покрива разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части.

Гаранцията ще бъде анулирана, ако

- продукт(ите) е/са разглобен(и), реконструиран(и) и/или модифициран(и) от неутроумощени лица;
- продукт(ите) е/са повреден(и) поради неправилна употреба (напр. монтаж с объзната полнотност)
- продукт(ите) е/са повреден(и) поради изтичане на батерията.

За най-актуална информация относно NITECORE-продукти и услуги, моля, свържете се с местен NITECORE-дистрибутор или изпратете имейл на service@nitecore.com

Монтаж / демонтаж на батерията

Както е показано на илюстрацията, поставете/извадете батерията(ите) след отваряне на отделените за батерии.

Предупреждение:Възгответе се, че батерията(ите) е/са поставена/и според етикетите за поларност. Продуктът няма да работи, ако батерията(ите) е/са поставена/и неправилно.

Бутон за зареждане / Бутон за РЕЖИМ

- Бутонът за зареждане се използва за включване/изключване на светлината и регулиране на нивата на яркост.
- Бутонът MODE е предназначен за превключване на цветовете температури.

Вкл. / Изкл.

- Когато светлината е изключена, натиснете продължително бутона за зареждане за 1 секунда, за да получите достъп до режим „Неутрално бяло“ с ниско ниво на яркост.
- Когато светлината е включена, натиснете продължително бутона за зареждане или бутона MODE за 1 секунда, за да я изключите.

Основна светлина

- Когато светлината е изключена, натиснете продължително бутона за зареждане за 1 секунда, за да получите достъп до режим „Неутрално бяло“ с ниско ниво на яркост.
- Когато светлината е изключена, натиснете дупратно бутона за зареждане, за да получите достъп до режим „Неутрално бяло“ (ULTRALOW).
- Когато основната светлина е включена, натиснете кратко бутона MODE, за да превключвате между „Неутрална бяла светлина - Топла светлина - Студена бяла светлина“.
- След превключване от неутрална бяла светлина към топла светлина, ако няма операция за повече от 1 минута, краткото натискане на бутона MODE ще превключи директно обратно към неутрална бяла светлина (пропусвайки студена бяла светлина за този цикъл).
- Когато е включена някоя от цветните температури на основната светлина, натиснете кратко бутона за зареждане, за да превключвате между следните нива на яркост: НИСКО – СРЕДНО – ВИСОКО.

Забележка:Нивото HIGH ще се понизи, за да предотврати прегряване и да удължи живота на батерията, когато устройството работи продължително време.

Допълнителна червена светлина

- Когато светлината е изключена, натиснете продължително бутона MODE за 1 секунда, за да получите достъп до червена LOW (нисък) режим.
- Когато червената светлина са натиснати кратко бутона за зареждане, за да превключвате между червена НИСКО и червена ВИСОКА светлина.

Специални режими (SOS / СИГНАЛНА СВЕТИЛНА / БАВНО МИГАНЕ)

- Когато челиникът е в което и да е състояние, натиснете дупратно бутона MODE, за да получите достъп до SOS.
- Когато някой от специалните режими е включен, натиснете кратко бутона за зареждане, за да преминете през следната последователност: SOS – СВЕТИЛНА – БАВНО МИГАНЕ. Натиснете два пъти бутона MODE отново, за да се върнете към предишното състояние.

Заключване / Отключване

- Когато челиникът е изключен, натиснете продължително и двата бутона за 2 секунди, докато челиникът мигне 3 пъти, за да покаже достъп до режим на заключване. В режим на заключване всички нива на яркост или специални режими не са налични и челиникът ще мигне веднъж, за да покаже това състояние, когато натиснете който и да е от бутоните.
- Когато сте в режим на заключване, натиснете продължително и двата бутона за 2 секунди, докато неутрално бялата светлина ULTRALOW се активира, за да покаже състоянието на отключване.

Забележка:Челиникът ще се отключи автоматично при смяна на батериите в режим на заключване.

Индикация за зареждане

Когато светлината е изключена, натиснете кратко бутона MODE и съответните индикатори за зареждане ще се включат последователно и ще изгаснат след 2 секунди.

Забележка: Батериите трябва да се сменят, когато светлинният поток е слаб или челиникът престане да реагира поради ниска мощност.

Състояние на индикаторите	Ниво на мощност
4 Постоянно включени	75% – 100%
3 Постоянно включени	50% – 75%
2 Постоянно включени	25% – 50%
1 Постоянно включен	0% – 25% (Моля, презаредете продукта веднага щом възможно)

10x trade

Официален вносител за България: 10x Трейд ЕООД

София 1750 ул. „Петър Протич“, бл. 31 тел. 02 971 45 00 www.asante.bg