

Ръководство за експлоатация:

Светлина: топло бяло, студено бяло, променящ се цвет

Източник на светлина: 5050RGB LED

Източник на захранване: Li-ion 600mAh батерия

Кабел: USB 2 метра

Материал: PVC, ABS и електронни компоненти

Функция „докосване“: докоснете продукта, за да промените цветовия режим

Докоснете 1 път-50% бяло, 2 пъти-100% бяло, 3 пъти-промяна на цвета, 4 пъти-жълто, 5 пъти-зелено, 6 пъти-синьо, 7 пъти-червено, 8 пъти ИЗКЛ

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не разглеждайте, изгаряйте или повреждайте продукта. Моля, запазете инструкциите за бъдеща справка.
- Тази LED лампа е подходяща само за употреба на закрито.
- За да поддържате дълъг живот на уреда, избягвайте излагане на дъжд и влага.
- LED светлините не могат да се сменят.
- Не инсталирайте и не използвайте продукта по начин, който може да причини повреда на продукта.
- Не използвайте лампата с повредена и използвана батерия.
- Не поставяйте този продукт близо до огън, запалими материали и течности.
- Този продукт не е играчка и трябва да бъде недостъпен за деца под 36 месеца.

МОЛЯ, ВНИМАВАЙТЕ СЪС ТОЧКИТЕ ПО-ДОЛУ, КОГАТО ПОДМЕНЯТЕ

ИЛИ ИНСТАЛИРАТЕ БАТЕРИИ:

- Неакумулаторните батерии не трябва да се зареждат.
- Не трябва да се смесват различни видове батерии или нови и използвани батерии.
- Батериите трябва да се поставят с правилния поляритет.
- Изтощените батерии се отстраняват от LED ношната лампа.
- Захранващите клеми не трябва да се свързват накъсо.
- Не смесвайте алкални, стандартни (въглерод-цинк) или презареждаеми (никел-кадмий) батерии.
- Изхвърлете батериите безопасно.
- Акумулаторните батерии трябва да се зареждат само под наблюдение на възрастен.
- Не се опитвайте да изгаряте батериите.
- Използвайте събирателни пунктове, където има такива.