
KARLSSON
QUALITY TIME

**Karlsson е търговска марка на Present Time®**
Televisieweg 16, 1322 AL, Алмере
www.presenttime.com

**РЪКОВОДСТВО ЗА СТЕНЕН ЧАСОВНИК**




**1: Поставете батерията:**

- Поставете нова батерия тип AA, като подравните + и - с маркировките.
- Не смесвайте стари и нови батерии.
- Неправилното поставяне може да причини неизправност.

**2: Задайте времето**

- За да настроите времето, завъртете внимателно копчето за настройка на времето до правилния час.
- Не местете стрелките на часовника директно, за да избегнете повреда.

## Гаранция

Има двугодишна гаранция срещу производствени дефекти за всички часовници Karlsson, валидна от датата на

## Поддръжка

За почистване на часовника може да се използва мека кърпа. Не използвайте корозивен почистващ препарат или химически разтвор върху часовника.

10x
Официален вносител
за България:
**10x Трейд ЕООД**
София 1528
бул. „Искърско шосе“ 9Б
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg

## Символ за OEEO

**EH**Символът на зачеркнат кош за боклук с колелца показва, че артикулът трябва да се изхвърля отделно от битовите отпадъци. Артикулът трябва да се предаде за рециклиране в съответствие с местните екологични разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

**Нидерландия**Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

**Германия**Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden.

**ФР**Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets.

**ИТ**Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.

**EC**La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar.
Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.

**PL**Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami.

**Тихоокеански час**O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos

**Дания**Det overstregede symbol med en affaldsbeholder med hjul angiver, at produktet skal bortskaffes separat fra husholdningsaffaldet. Produktet skal afleveres til genbrug i overensstemmelse med lokale miljøregler for affaldsbortskaffelse.

**Югоизток**Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler for avfallshantering.

**Китай带叉号的垃圾桶标志表示本产品不能与生活垃圾一起丢弃。请按照当地规定，将本产品送到合适的回收点进行回收。**

04 PE-LD 20 PAP RoHS made-in-china CE FR Cet appareil se recycle À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHETERIE Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr FR ÉLÉMENT(S) D'EMBALLAGE FR