

Ръководство за експлоатация:

Светлина: топло бяло, студено бяло, променящ се цвят

Източник на светлина: 5050RGB LED

Източник на захранване: 3 x AAA батерии (не са включени)

Напрежение: 3 x 1,5 V

Материал: PVC, ABS и електронни компоненти

Функция „докосване“: докоснете продукта, за да промените цветовия режим

Докоснете 1 път 50% бяло - Докоснете 2 пъти 100% бяло

Докоснете 3 пъти Промяна на цвета - Докоснете 4 пъти ИЗКЛ

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не разглобявайте, изгаряйте или повреждайте продукта. Моля, запазете инструкциите за бъдеща справка.
 - Тази LED лампа е подходяща само за употреба на закрито.
 - За да поддържате дълъг живот на уреда, избягвайте излагане на дъжд и влага.
 - LED светлините не могат да се сменят.
 - Не инсталирайте и не използвайте продукта по начин, който може да причини повреда на продукта.
 - Не използвайте лампата с повредена и използвана батерия.
 - Не поставяйте този продукт близо до огън, запалими материали и течности.
 - Този продукт не е играчка и трябва да бъде недостъпен за деца под 36 месеца.
- МОЛЯ, ВНИМАВАЙТЕ СЪС ТОЧКИТЕ ПО-ДОЛУ, КОГАТО ПОДМЕНЯТЕ ИЛИ ИНСТАЛИРАТЕ БАТЕРИИ:**

- Неакумулаторните батерии не трябва да се зареждат.
- Не трябва да се смесват различни видове батерии или нови и използвани батерии
- Батериите трябва да се поставят с правилния поляритет.
- Изтощените батерии се отстраняват от LED нощната лампа.
- Захранващите клеми не трябва да се свързват накъсо.
- Не смесвайте алкални, стандартни (въглерод-цинк) или презареждаеми (никел-кадмий) батерии.
- Изхвърлете батериите безопасно.
- Акумулаторните батерии трябва да се зареждат само под наблюдение на възрастен.
- Не се опитвайте да изгаряте батериите.
- Използвайте събирателни пунктове, където има такива.