



MiVue™ 802W Pro / 803W Pro



Ревизия: R00 (07/2025)

Отказ от отговорност

Снимките на екрана в това ръководство може да се различават в зависимост от операционните системи и версиите на софтуера. Можете да изтеглите най-новото ръководство за потребителя на вашия продукт от уебсайта на Mio™ (www.mio.com).

Спецификациите и документите подлежат на промяна без предупреждение. MiTAC не гарантира, че този документ е без грешки. MiTAC не поема отговорност за щети, причинени пряко или косвено от грешки, пропуски или несъответствия между устройството и документите.

Забележка

Не всички модели са налични във всички региони.

В зависимост от закупения конкретен модел, цветът и външният вид на вашето устройство и аксесоари може да не съвпадат точно с графиките, показани в този документ.

МиТАК Европа ООД

Пинакъл, Стейшън Уей, Кроули RH10 1JH, Великобритания

MiTAC Europe Ltd. Sp. Z o. o, Oddzial w Polsce

ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, Полша


Съдържание

Запознаване с вашия видеорегистратор	4
Използване на карта с памет	5
Форматиране на карта	5
Използване на видеорегистратора в превозно средство	6
Предпазни мерки и бележки	6
Монтиране на видеорегистратора	7
Първо стартиране на видеорегистратора	9
Интерфейс за видеорегистратора	9
Записване в режим на шофиране	10
Непрекъснат запис	10
Запис на събитие	10
Режим на паркиране	11
Режим на камера	12
Режим на възпроизвеждане	13
Сигнали за камери за скоростен контрол	14
Добавяне на камера за безопасност	14
Актуализиране на данните от камерите за безопасност	15
Свързване	16
MiVue Pro	16
Настройване на WIFI връзка	16
Персонализиране на настройките	17
Възпроизвеждане на файлове	17
Приложение за свързване	17

Звукозапис	17
Безопасност при шофиране	17
Камери за безопасност	18
Режим на паркиране	18
Видеозапис.....	19
Система.....	20
SD карта	21
За повече информация	22
Грижа за вашето устройство	22
Относно GPS.....	23
Относно FOSS.....	23
Предпазни мерки	24
Регулаторна информация	24
WEEE (Отпадъци от електрическо и електронно оборудване).....	26

Запознаване с вашия видеорегистратор

Снимките на екрана и другите презентации, показани в това ръководство, може да се различават от генерираните от действителния продукт.



- ❶ Конектор за задна камера *
- ❷ Конектор за захранване
- ❸ LED индикатор
- ❹ LCD дисплей
- ❺ Микрофон

- ❻ Функционални бутони
- ❼ Монтажен слот
- ❽ Слот за карта с памет
- ❾ Обектив на камерата
- ❿ Високоговорител

* Допълнителен аксесоар

Използване на карта с памет

Това устройство изисква използването на карта памет UHS Speed Class 3 (U3/V30) или по-добра.


MiTAC не гарантира съвместимостта на продукта с MicroSD карти от всички производители.

Трябва да поставите карта с памет, преди да можете да започнете запис. Трябва да използвате отделни MicroSD карти за запис и за редовно съхранение на данни.

Поставете картата с памет, преди да включите вашия Mio. НЕ изваждайте картата с памет по време на запис. Изключете устройството, преди да извадите картата с памет.

Хванете картата (MicroSD) за краищата и внимателно я поставете в слота, както е показано на илюстрацията. Не натискайте центъра на картата с памет.



За да извадите карта, внимателно натиснете горния ѝ край навътре, за да я освободите, и я издърпайте от слота.



Форматиране на карта

Преди да започнете запис, моля, форматирайте MicroSD картата, за да избегнете неизправност, причинена от файлове, които не са създадени от вашия Mio.

За да форматираме карта с памет (всички данни ще бъдат изтрети)

1. Натиснете  .
2. ИзберетеSD карта.
3. ИзберетеФормат.
4. Когато бъдете подканени, натиснете  за да потвърдите.

Използване на видеорегистратора в превозно средство

Предпазни мерки и бележки


- Не работете с устройството, докато шофирате. Използването на този продукт не променя изискването водачът да поеме пълна отговорност за поведението си при шофиране. Тази отговорност включва спазване на всички правила и разпоредби за движение, за да се избегнат инциденти, наранявания или материални щети.
- Когато използвате видеорегистратора в автомобил, е необходим монтаж на прозорец. Уверете се, че сте поставили видеорегистратора на подходящо място, така че да не пречи на видимостта на водача или да не се задействат въздушните възглавници.
- Уверете се, че няма предмети, които да блокират обектива на камерата, и че близо до обектива няма светлоотразителни материали. Моля, поддържайте обектива чист.
- Ако предното стъкло на автомобила е тонирано с покритие, това може да повлияе на качеството на записа.
- За да осигурите най-високо качество на записите, се препоръчва да поставите видеорегистратора близо до огледалото за обратно виждане.
- Изберете подходящо място за монтаж на устройството в превозно средство. Никога не поставяйте устройството там, където зрителното поле на водача е блокирано.
- Ако предното стъкло на автомобила е тонирано с отразяващо покритие, то може да е атермично и да повлияе на GPS приема. В този случай, моля, монтирайте устройството си на „чисто място“.
- Системата автоматично ще калибрира G-сензора на устройството по време на стартиране. За да избегнете неизправност на G-сензора, винаги включвайте устройството СЛЕД като е правилно монтирано в превозното средство.

Монтиране на видеорегистратора


Уверете се, че колата ви е паркирана на равна повърхност.

Следвайте инструкциите по-долу, за да монтирате сигурно видеорегистратора си в превозното средство.



1. Преди да прикрепите стойката на устройството към предното стъкло, се препоръчва да почистите предното стъкло със спирт за разтриване и да се уверите, че мястото на монтаж е без прах, масло и мазнини.




2. Свържете стойката към видеорегистратора, като я подравните с монтажа жлеб, разположен в горната част на устройството.



3. Прикрепете статичното стреч фолио към предното стъкло и след това монтирайте стойката върху него.



4. Свържете видеорегистратора към източник на захранване, като използвате зарядно за кола или 12V комплект за свързване (не е включен във всички модели, може да се закупи отделно). Прекарайте кабела през ръба на тавана и А-колоната, така че да не пречи на шофирането. Уверете се, че инсталацията на кабела не пречи на въздушните възглавници на автомобила или други функции за безопасност.



5. Когато регулирате ъгъла на монтаж, уверете се, че гледната точка на камерата е успоредна на равната повърхност, а съотношението земя-небе е близко до 50/50.

Разположението на устройството и кабелите може да варира в зависимост от модела на превозното средство. Ако срещнете някакви проблеми по време на монтажа се свържете с квалифициран монтажник (например сервизния персонал на автомобила) за съдействие.

Стартиране на видеорегистратора за първи път

Завършете инсталацията съгласно инструкциите в раздела „Използване на видеорегистратора в превозно средство“.
След като двигателят на превозното средство бъде стартиран, видеорегистраторът се включва автоматично.

Когато включите вашия Mio за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да изпълните следното:

- Изберете предпочитания от вас език.
- Настройте правилната дата и час, като синхронизирате с GPS или изберете местната си часова зона.
- Задайте предпочитаната единица за разстояние (само за избрани модели).

Интерфейс за видеорегистратор





* Натиснете и задръжте, за да включите и изключите устройството

** Само за избрани модели

Записване в режим на шофиране

Непрекъснат запис

Системата автоматично ще започне непрекъснат запис малко след стартиране.

Докато записът е в ход, можете ръчно да спрете записа, като натиснете  .
Натисн.  за да се върнете към екрана за запис; системата
ще започне запис автоматично.



Записът може да бъде разделен на няколко видеоклипа; записът няма да спре между видеоклиповете. Когато картата с памет се запълни с непрекъснати записи, тя автоматично ще записва върху най-старите съществуващи файлове в тази категория.

Непрекъснатите записи могат да бъдат намерени в категорията „Нормално“ за възпроизвеждане на файлове.

Запис на събитие

По подразбиране, ако се случи събитие, като например внезапен удар, шофиране с висока скорост, агресивен завои или случаен сблъсък по време на непрекъснат запис, G-сензорът ще подкани вашия Mio да започне да записва събитието.

Всеки път, когато се задейства запис, управляван от събитие, видеото, което съдържа действителното събитие, както и видеоклиповете, заснети непосредствено преди и след събитието, се копират в категорията „Събитие“. Когато картата с памет се запълни със записи на събития, тя ще записва върху най-старите съществуващи файлове в тази категория.


Ако искате ръчно да стартирате запис на събитие, докато е в ход непрекъснат запис, натиснете бутона за събитие (). Можете ръчно да спрете записа, като натиснете  и системата ще възобнови непрекъснатия запис.

Записите на събития могат да бъдат намерени в категорията „Събитие“ за възпроизвеждане на файлове.

Режим на паркиране

Тази функция изисква използването на 12V комплект за свързване на Mio.

Вашата видеорегистратор поддържа функцията за запис при паркиране. Режимът „Паркиране“ е деактивиран по подразбиране. Преди да активирате режима „Паркиране“, моля, проверете разпределението на паметта на вашето

устройство. Изберете  > SD карта>Разпределение на хранилището за да зададете правилно разпределение за запис на паркиране. Промяната на разпределението ще изтрие картата с памет, така че първо запазете всички видеоклипове или снимки на компютъра си.

Можете да активирате функцията, като изберете >  Режим на паркиране>Режим на паркиране

> Интелигентен режим или Пасивен захранващ режим. Мониторингът на режима на паркиране се активира автоматично при изключване на запалването.

Интелигентен режим: Поддържа записи, задействани от G-сензор и детектор за движение. Дисплеят е изключен, докато работи в този режим, натиснете който и да е от функционалните бутони, за да активирате дисплея.

Пасивен захранващ режим: Поддържа записи след задействане на G-сензора. Докато видеорегистраторът записва, натиснете който и да е от функционалните бутони, за да активирате екрана. Видеорегистраторът ще се изключи отново, след като записът приключи.

Записът при паркиране ще запази продължителността от няколко секунди преди до няколко секунди след събитието. Записът при паркиране може да продължи по-дълго, ако сензорът се задейства отново по време на записа. Когато картата с памет се запълни със записи при паркиране, тя ще запише върху най-старите съществуващи файлове в тази категория.

За да излезете от режим „Паркиране“ и да възобновите непрекъснатия запис, натиснете



Записите от паркиране могат да бъдат намерени в категорията „Паркиране“ за възпроизвеждане на файлове.











Режим на камера

Вашият Mio ви позволява да правите снимки. Докато записът е в ход, натиснете .

Снимките можете да намерите в категорията „Снимка“ за възпроизвеждане на файлове.

Режим на възпроизвеждане

За да изберете видеоклип или снимка за възпроизвеждане:

1. Натиснете  > Възпроизвеждане на файлове >  .
2. Изберете желаня тип и след това натиснете  .
3. Натиснете  /  , за да изберете желаня файл от списъка, след което натиснете  .
4. Натиснете  /  за да видите предишния/следващия файл.
5. Когато прегледате снимка, можете да натиснете  > Изтриване за да изтриете файла
6. Докато гледате видеоклип, можете да натиснете  за да направите следното:
 - Старт/Пауза: Стартира или поставя на пауза възпроизвеждането.
 - Изтриване: Изтрива файла.

Изтритите файлове не могат да бъдат възстановени. Уверете се, че сте направили резервно копие на файловете си, преди да ги изтриете.

Сигнали за камери за безопасност

Тази функция не е налична за всички модели.

Поради правни причини функцията за камери за безопасност не е налична във всички страни.

Можете да получавате известия, които да ви предупреждават за местоположенията на камери за контрол на скоростта, което ще ви позволи да следите скоростта си в тези зони.

Когато се появи камера за безопасност и е позиционирана в посоката, която може да бъде засечена, ще получите предупреждения. Екранът ще покаже визуално предупреждение, а също така ще получите и звукови предупреждения.

Когато настройката за звук на предупреждението е зададена на Билкане:

- Когато колата ви се приближи до камера за контрол на скоростта, ще получите нормален звуков сигнал.
- Когато колата ви се приближи до камера за контрол на скоростта със скорост над зададения праг, ще получите постоянен звуков сигнал, докато скоростта на колата ви спадне под съответното ограничение на скоростта.
- Когато колата ви премине през камера за контрол на движението, ще бъдете уведомени с различен звуков сигнал.

Добавяне на камера за безопасност

Можете да добавите персонализирана камера за безопасност само когато е установена GPS локация.



Вашата видеорегистратор ви позволява да персонализирате базата данни за камери за безопасност. Можете да добавите до 100 персонализирани камери за безопасност към вашата видеорегистратор.

Следвайте стъпките, за да конфигурирате персонализирана камера за безопасност:

1. За да добавите персонализирана камера за безопасност на текущото местоположение натиснете



на екрана за запис.

2. Следващият път, когато минавате покрай същото място, ще получите предупреждения, издадени от видеорегистратора.
3. За да видите информацията за персонализираната камера за безопасност, изберете  > Камера за безопасност > Персонализирана камера за безопасност след това изберете камерата за безопасност, която искате да проверите.
3. Натиснете  за да премахнете персонализираната камера за безопасност от видеорегистратора.

Актуализиране на данните от камерите за безопасност

MITAS не гарантира, че всички видове и местоположения на данни за камери за безопасност са налични, тъй като камерите могат да бъдат добавяни, премахвани или премествани.

Понякога MITAS може да ви предлага актуализации на данните от камерите за контрол на скоростта. Посетете уебсайта на Mio за налични файлове за изтегляне и следвайте инструкциите, за да завършите актуализацията.

Свързване

MiVue Pro

Приложението MiVue Pro е съвместимо с устройства с iOS 11.0 (и по-нови версии) и Android 6.0 (и по-нови версии). MITAC не гарантира съвместимостта на продукта със смартфони от всички производители. Не всички модели MiVue видеорегистратори поддържат приложението MiVue Pro или всички негови функции.

MiVue Pro ви позволява да прегледате, споделяте и архивирате видеоклиповете, записани с видеорегистратор MiVue, чрез WIFI. Потърсете „MiVue Pro“ в Apple App Store или Google Play Store или сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението безплатно.



Настройване на WIFI връзка

Wi-Fi връзката между вашето устройство Mio и смартфон не е с активиран интернет.

Функцията WIFI ви позволява да свържете видеорегистратора към вашия смартфон.

1. Функцията WIFI е деактивирана по подразбиране. Можете да активирате WIFI, като изберете



> Свържете се с приложението>Свържете приложението. След като е активирано, екранът с настройки на WIFI показва QR кода за WIFI, SSID и паролата на видеорегистратора.

2. На вашия смартфон отворете MiVue Pro и следвайте инструкциите на екрана, за да настроите връзката.

Персонализиране на настройките

Не всички елементи и опции за настройка са налични за всички модели.

Натиснете  за персонализиране на системните настройки.

Възпроизвеждане на файлове


Възпроизвежда записани видеоклипове и снимки.

Свързване с приложението

Приложение за свързване: Включва WIFI.

Промяна на паролата: Променя паролата за Wi-Fi.

Звукозапис

Задава дали искате да включите звуци в записите. Системна икона () е показана в горната част на екрана за запис, ако записът на звук е деактивиран).

Безопасност при шофиране

Калибриране: Препоръчително е да калибрирате системата постоянно, за да бъдете правилно предупреждавани. Следвайте стъпките за калибриране на системата.

1. Карайте превозното средство по средата на лентата.
2. Помолете пътника до вас да избере тази опция и след това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите калибрирането.



Напомняне за фарове: След като бъде активирана, системата ще ви напомня да включите светлините, когато шофирате след залез слънце.

Предупреждение за умора на водача: След като бъде активирана, системата ще ви напомни да си направите почивка за шофиране на дълго разстояние.

Индикатор за еко шофиране: След като бъде активирана, системата ще покаже индикатора за еко шофиране на екрана. Цветът на индикатора ще се променя (червен, жълт или зелен) в зависимост от състоянието на шофиране, за да ви напомня да шофирате по-ефективно.

Камера за безопасност

Откриване: Активира или деактивира предупрежденията за камери за безопасност.
Звук за предупреждение: Включва звуковото предупреждение (Бипканели/Глас) или Изключено.

Разстояние за предупреждение: Системата ще ви предупреди на предварително зададено разстояние (Кратко, Средно или Дълго) когато отпред има камера за безопасност.

Метод за предупреждение

Интелигентно предупреждение: Задава функцията за предупреждение за разстояние според текущата скорост на автомобила от GPS.

Стандартно предупреждение: Задава функцията за предупреждение за разстояние според ограничението на скоростта.

Праг: Задава стойността на скоростта, при която видеорегистраторът да започне да издава предупреждения.

Предупреждение за круиз скорост: Задава ограничението за крейсерската скорост. Когато шофирате с крейсерска скорост над зададената стойност, ще получавате предупреждения от видеорегистратора.

Персонализирана камера за безопасност: Изброява всички персонализирани камери за безопасност, сортирани по време на създаване.

Сигнал за мобилна камера за безопасност: Активира или деактивира известията от мобилни камери за безопасност.

Режим на паркиране

Режим на паркиране: Задава наблюдение на режима на паркиране на Интелигентен режим или Пасивен охраняващ режим.

Долен праг на напрежение: За да се предотврати прекомерно изтощаване на батерията, докато режимът „Паркиране“ е активен, видеорегистраторът ще спре да черпи енергия, след като напрежението достигне зададената стойност.

Таймер за изключване: След изключване на запалването, наблюдението в интелигентен режим се активира за периода от време, зададен в настройката на таймера, преди автоматично да превключи в пасивен режим на захранване.

Ускорен кадър: Създава записи с ускорен кадър в режим „Интелигентен“. Когато е активиран, видеоклиповете в режим „Паркиране“ се съхраняват като видеоклипове с ускорен кадър с един кадър в секунда.

Метод за откриване: Задава метода за разпознаване на паркиране на Само G-сензор или Сензор за движение и G-сензор (не е налично в режим на пасивно захранване).

Чувствителност на G-сензора: Задава нивото на чувствителност на G-сензора, което позволява автоматично задействане на запис при паркиране, когато видеорегистраторът е в режим на паркиране.

Чувствителност към движение: Задава нивото на чувствителност на детектора на движение на Ниско, Средно или Високо (не е налично в режим на пасивно захранване).

Зона за откриване на движение: Задава зоната на откриване на движение на Цялата област или Само основната зона (не е налично в режим на пасивно захранване).

Видеозапис

Дължина на видеоклипа: Задава дължината на всеки видеоклип за непрекъснат запис.

Видео резолюция: Задава резолюцията на видеото.

Честота: Задава честотата на камерата, за да се избегнат проблеми, причинени от изкуствени източници на светлина, които не са постоянни.


EV : Задава нивото на експозиция, за да регулира яркостта на изображението.

Чувствителност на G-сензора: Задава нивото на чувствителност на G-сензора, което позволява автоматично задействане на запис на събитие, докато е в ход непрекъснат запис.

Печати: Задава информацията (Координати или G-сензор), които ще бъдат показани на записаното видео.





Печат за скорост: Показва скоростта на шофиране на записаното видео.
Текстов печат: Показва персонализирана текстова информация.

Система

Сателити: Показва състоянието на приема на GPS/GLONASS сигнал. Можете да натиснете  и след това да изберете GPS или ГЛОНАСС за по-добро приемане на сигнала, ако възникне такава необходимост.

Дата/час: Задава системната дата и час.

Използвайте GPS време: Изберете настройки за Часова зона и Лятно часово време за вашето местоположение.

Ръчно: Използвайте  /  за да коригирате стойността на избраното поле; натиснете  и повторете стъпката, докато всички полета бъдат променени. Когато сте готови, натиснете  .

Системен звук: Активира или деактивира звуците за системни известия.

Ниво на звука: Регулира нивото на звука.

Режим на готовност на LCD дисплея

Винаги включено: Поддържа LCD дисплея включен.

10 сек/1 мин./3 мин.: Задава таймера за автоматично изключване на LCD дисплея след започване на записа.

Език: Задава езика.

Единица за разстояние: Задава предпочитаната единица за разстояние.

Възстановяване до фабричните настройки: Възстановява системните настройки до фабричните им стойности.

Версия: Показва информация за софтуера.

SD карта

Разпределение на място за съхранение: Системата предлага няколко конфигурации на паметта за съхранение на видеоклипове и снимки. Изберете подходяща конфигурация въз основа на употребата.

Формат: Форматира картата с памет (всички данни ще бъдат изтрети).

За повече информация

Грижа за вашето устройство

Добрата грижа за вашето устройство ще осигури безпроблемна работа и ще намали риска от повреда.

Пазете устройството си от прекомерна влага и екстремни температури.

Избягвайте излагането на устройството си на пряка слънчева светлина или силна ултравиолетова светлина за продължителни периоди от време.

Не поставяйте нищо върху устройството си и не изпускате предмети върху него. Не изпускате устройството си и не го подлагайте на силни удари. Височина на монтаж < 2 м.

Не подлагайте устройството си на резки и силни температурни промени. Това може да доведе до кондензация на влага вътре в него, което може да го повреди.

В случай на кондензация на влага, оставете устройството да изсъхне напълно преди употреба.

Повърхността на екрана може лесно да се надраска. Избягвайте да я докосвате с остри предмети. За предпазване на екрана от леки драскотини могат да се използват незалепащи генерични протектори за екрани, предназначени специално за употреба на преносими устройства с LCD панели.

Никога не почиствайте устройството си, когато е включено. Използвайте мека кърпа без власинки, за да избършете екрана и външната част на устройството си.

Не използвайте кухненска хартия за почистване на екрана.

Никога не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или правите каквито и да било модификации на устройството си. Разглобяването, модифицирането или какъвто и да е опит за ремонт може да повреди устройството ви, да причини телесни повреди или щети на имущество и ще анулира всяка гаранция.

Не съхранявайте и не носете запалими течности, газове или експлозивни материали в същото отделение, където се намира устройството, неговите части или аксесоари.

За да предотвратите кражба, не оставяйте устройството и аксесоарите му на видно място в превозно средство без надзор.

Прегряването може да повреди устройството.

Работна температура: 60°C (макс.); Температура на съхранение: от -20°C до 80°C.

Относно GPS-a

Тази функция не е налична за всички модели.

GPS се управлява от правителството на Съединените щати, което е единствено отговорно за работата на GPS. Всяка промяна в GPS системата може да повлияе на точността на цялото GPS оборудване.

GPS сателитните сигнали не могат да преминават през твърди материали (с изключение на стъкло). Когато сте в тунел или сграда, GPS позиционирането не е налично.

Приемането на сигнала може да бъде повлияно от ситуации като лошо време или гъсти препятствия над главата (като дървета, тунели, виадукти и високи сгради).

Данните за GPS позициониране са само за справка.

Относно FOSS

https://service.mio.com/M0100/F0110_Download_Faq.aspx?bullid=A1IBull&faqid=133209&Region=Rest%20of%20Europe&Language=English

https://service.mio.com/M0100/F0110_Download_Faq.aspx?bullid=A1IBull&faqid=132924&Region=Rest%20of%20Europe&Language=English

https://service.mio.com/M0100/F0110_Download_Faq.aspx?bullid=A1IBull&faqid=132923&Region=Rest%20of%20Europe&Language=English

Предпазни мерки

Използвайте само зарядното устройство, предоставено с вашето устройство. Използването на друг тип зарядно устройство може да доведе до неизправност и/или опасност.

Този продукт е предназначен да се охранва от СПЕЦИАЛИЗИРАН охранващ блок, маркиран с „LPS“, „Ограничен източник на охранване“ и с номинално изходно напрежение + 12 V dc / 2.0 A.

Не използвайте зарядното устройство в среда с висока влажност. Никога не докосвайте зарядното устройство, когато ръцете или краката ви са мокри.

Осигурете адекватна вентилация около зарядното устройство, когато го използвате за работа с устройството или за зареждане на батерията. Не покривайте зарядното устройство с хартия или други предмети, които ще намалят охлаждането. Не използвайте зарядното устройство, докато е в калъф за носене.

Свържете зарядното устройство към подходящ източник на охранване. Изискваното напрежение е налично на корпуса на продукта и/или опаковката.


Не използвайте зарядното устройство, ако кабелът е повреден.

Не се опитвайте да обслужвате устройството. Вътре няма части, които могат да се обслужват.

Сменете устройството, ако е повредено или е изложено на прекомерна влага.

Регулаторна информация

За целите на регулаторната идентификация, на MiVue 802W Pro/803W Pro е присвоен номер на модела N926.



Спазването на тези директиви предполага съответствие със следните европейски стандарти:

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 303 413 V1.2.1 (2021-02)

EN 55032:2015/A11:2020

БДС EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-03) EN

301 489-17 V3.3.1 (2024-09) EN

301 489-19 V2.2.1 (2020-07) EN

50498:2010

IEC 62368-1:2018 (Трето издание)

Производителят не носи отговорност за модификации, направени от потребителя, и за последиците от тях, които могат да променят съответствието на продукта с маркировката CE.

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

- Работен честотен диапазон: 2412 - 2472MHz
- Максимална изходна мощност: 19.99dBm

Декларация за съответствие

За целите на регулаторната идентификация, на MiVue 802W Pro / 803W Pro е присвоен номер на модела N926.

Снастоящото MITAC декларира, че радиосъоръжението тип N926 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <https://support.mio.com/Mio.htm>

WEEE



Този продукт не трябва да се изхвърля като обикновени битови отпадъци, в съответствие с директивата на ЕС за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО – 2012/19/ЕС). Вместо това, той трябва да се изхвърли чрез връщане в мястото на продажба или в общински пункт за рециклиране.

Информация за съответствие в Обединеното кралство



Снастоящото MITAC декларира, че това устройство е в съответствие с Наредбите за радиосъоръжения от 2017 г.



Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Пролеч“, бп. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg